

- les instructions spécifient le calcul d'une adresse au moyen d'un mode d'adressage, (exception faite de l'adressage immédiat qui malgré son nom ne fait appel à aucune adresse)

adressage immédiat (concerne la source)

MOV dest, source } forme générale

→ MOV

AX, 5

adressage
immédiat
(spécifie l'opérande
lui-même : une
valeur connue lors
de la rédaction du
prog.)